

BK-5K/6K通讯协议用户版 本

Version list

1.快速开发导读

2.概述

- 2.1功能描述
- 2.2通讯方式
- 2.3术语和缩略语
- 2.4协议说明

3.标准通讯格式

- 3.1协议的分层
- 3.2数据流向
- 3.3字符转义

4.包头数据格式

5.数据域定义

- 5.1请求与答复
 - 5.1.1请求信息
 - 5.1.2 答复信息
 - 5.1.3单包发送和分包发送

6.错误状态CmdError

7.ACK和NACK

- 7.1 ACK
- 7.2 NACK

8.命令定义

- 8.1 发送节目文件
 - 8.1.1 开始写文件
 - 8.1.2 写文件
 - 8.1.3 写多文件命令
 - 8.1.4 结束写多文件命令
 - 8.1.5 写客户信息
 - 8.1.6读取文件信息命令
 - 8.1.7返回文件信息命令
 - 8.1.8读取文件内容命令
 - 8.1.9返回文件内容命令
- 8.2 发送实时显示信息
 - 8.2.1发送实时显示区域数据
- 8.3 BX-5K2、BX-5MK 专属命令
 - 8.3.1 设置特殊应用动态区
 - 8.3.2 发送分页数据
 - 8.3.3 删除页数据
 - 8.3.4 发送点阵信息
 - 8.3.5 删除特殊应用动态区
 - 8.3.6 设置IP地址
 - 8.3.7 设置MAC地址
 - 8.3.8 网络搜索
 - 8.3.9 网络心跳(部分板卡已不支持该命令)
- 8.4 查询控制器状态
- 8.5格式化
- 8.6 删除文件
- 8.7 PING 命令
- 8.8 波特率自适应
- 8.9 系统复位命令
- 8.10 系统时间校正命令
- 8.11 屏幕ID相关命令
 - 8.11.1设置屏 ID
 - 8.11.2 读取屏 ID
- 8.13开关机命令
 - 8.13.1强制开关机
 - 8.13.2定时开关机

- 8.13.3 取消定时开关机
- 8.16 清屏
- 8.17 设置亮度相关命令
 - 8.17.1 设置亮度
 - 8.17.2 亮度传感器值查询命令
- 8.18 锁定 / 解锁节目
- 8.19 设置是否显示轮播信息命令
- 8.20 查询字库信息命令
- 8.21 参数回读命令
- 8.22 客户信息回读命令
- 8.23 设置提示信息
- 8.24 删除提示信息
- 8.25 添加语音信息
- 8.26 查询字库附加信息命令
- 8.27 删除动态区命令**
- 8.28 管脚配置相关命令
 - 8.28.1 单独配置IO功能
 - 8.28.2 配置单个外部管脚
 - 8.28.3 回读外部管脚高低电平状态
 - 8.28.4 回读单独配置IO功能
 - 8.28.5 开关选节目设置
 - 8.28.6 回读开关选节目设置

9. 节目文件格式定义

- 9.1 区域数据格式
- 9.2 多分区节目文件实例分析

10. 其他文件格式

- 10.1 控制器参数配置文件
- 10.2 字库文件
- 10.3 图库文件

11. 图文区内容编辑

- 11.1 转义字符定义
- 11.2 文本内容编辑
- 11.3 时间内容编辑

附录

- CRC校验算法

Version list

Version	Dte	Author	Comment,Description
1.0	2020-06-19	chenjd	Markdown化的第一版
1.1	2020-06-23	chenjd	增加 继电器配置命令 增加 设置外部继电器状态
1.2	2020-06-24	chenjd	继电器配置命令修改为一个bit控制一个继电器
1.3	2020-09-11	chenjd	1、修改查询字符附加信息命令为 A2 11避免和设置外部继电器状态命令冲突。 2、删除查询字符附加信息命令字库文件长度和整个文件的CRC值
1.4	2021-02-28	caiss	1.按照实际情况修改字库卡支持的节目及动态区域个数; 2.修正字库卡协议在转到Markdown时遗漏, 错写的一些字节及描述; 3.完善部分命令示例说明, 修改相应错漏; 4.增加小语种调用相关转义; 5.增加部分关于5代字库卡和6代字库卡的差异化描述;
1.5	2022-1-20	wangq	1.增加部分关于5代字库卡和6代字库卡的差异化描述; 2.增加控制外部继电器管脚的命令(8.29配置多个外部继电器,8.30删除动态区命令,8.31外接继电器模式配置,8.32配置单个外部管脚,8.33回读外部管脚高低电平状态)
1.6	2022-6-6	wangq	1.在8.3.8网络搜索返回值中添加是否开关选节目状态 2.添加 单独配置IO功能 回读单独配置IO功能 开关选节目设置 回读开关选节目设置 3.在"9.1 区域数据格式 "DisplayMode中添加0x07闪烁特技
1.7	2022-6-28	wangq	8.17设置亮度添加自动调亮协议
1.8	2022-8-5	wangq	删除""串口功能设置"命令 删除继电器配置命令,设置外部继电器状态命令 合并相同类型的命令
1.9	2022-10-7	wangq	对8.28查询字库附加信息命令以及10.2 字库文件的 Language type定义调整
2.0	2022-11-16	wangq	对继电器命令进行调整, 对不维护的旧版继电器命令进行删除

1.快速开发导读

如果你想尽快开发出一个能简单控制的软件，建议按以下流程阅读协议，并进行软件开发。

1. 阅读《BX-5K 5MK 控制器二次开发及使用说明书》，学习如何通过自带软件使用控制卡。如果都还不会正确使用本控制卡，谈何二次开发？所以这一步是必须的，开发中遇到的绝大多数问题都能在本文档及使用说明书中找到答案。注意说明书中的“二次开发必读入门指导”一章。
2. 阅读协议说明，熟悉协议的相关规定。
3. 阅读标准通讯格式章节，熟悉协议的结构、格式。由于协议采用了分层的方式，并对各个层次分开描述，建议用户将协议各层串联起来看，以形成一个整体认识。
4. 如果只开发实时信息刷新功能，请阅读发送实时显示信息和区域数据格式两个章节，其他命令可以不看，第 5、7 点可以略过。
5. 阅读节目文件定义章节，该部分对节目的分类，节目文件格式的定义进行了说明，并附有一个多分区节目文件实例，建议详细阅读这部分，能够修改或制作自己的节目文件。
6. 阅读图文区内容编辑章节，该部分教你编辑自己的节目内容，掌握编辑方法后你可以编辑自己的节目内容并制作节目文件。
7. 阅读开始写文件命令和写文件命令，掌握节目文件的发送，特别要注意文件单包发送和多包发送的区别，如果需要连续发送多个节目文件，还需阅读写多文件命令和结束写多文件命令。
8. 完成以上 7 点，你已经可以编辑并发布自己的节目文件了，如果想对控制器进行更灵活的控制，可以阅读命令定义里的其他命令定义，以实现更多功能。

2.概述

2.1功能描述

类型：单/双/三色屏。

扫描方式：1/4，1/8，1/16 扫，用命令可以修改。

标准字库：16/24/32 点阵字库，以及非8像素点倍数的字库。

数据类型：字库方式。

播放方式：节目顺序播放/定长播放可选。

通讯方式：RS232/TTL、RS485/TTL、GPRS，波特率 9600/57600可设，波特率自适应。

外部闪存：512Kbyte/1Mbyte/2Mbyte/4Mbyte可选。

节目个数：32 个，6代字库卡单个节目最多支持10个字库区，5代字库卡最多支持8个字库区。

动态区域个数：6代字库卡5 个动态区(5代字库卡8个)，1 个特殊动态区。

动态区刷新率：>=1s。

2.2通讯方式

1. RS232/485 波特率：9600/57600, 无校验, 8 位数据, 1 停止位。
2. GPRS/RF 波特率：9600/57600, 无校验, 8 位数据, 1 停止位。
3. Ethernet TCP/IP：10/100M

2.3术语和缩略语

名称	说明
MSB	高位字节（Most Significant Byte）
LSB	低位字节（Least Significant Byte）
CRC16	16 位的 CRC 校验，校验算法参考附录
CHK	CRC 校验值

2.4协议说明

- 本文中十六进制数据表示为 0x? ?，如 0x7E。
- 本文中涉及到的多字节参数，均以先低字节(LSB)后高字节(MSB)顺序发送，但是对于文件名和控制器名称等字符串参数，发送时按顺序发送，如“P123”则先发送‘P’，最后发送‘3’。
- 本文中提及的数据长度，如无特别说明，皆是以字节（byte）为单位。
- 本文中提及的时间相关的参数均采用 BCD 码。
- 本文中提及的颜色属性，均用 1Byte 来表示，其中，Bit0 表示红，bit1 表示绿，bit2 表示蓝，对于每一个 Bit，0 表示灭，1 表示亮。
- 本文中所有偏移量、块地址等参数如无特殊说明，均以 0 开始计算。
- 本文中区域的坐标定义按照左上角为坐标原点。横、纵坐标分别向右、向下延伸。
- 本文中提及的“读取”和“写入”都是指上位机对控制器的动作。
- 本文中提及的保留字全部默认发送 0x00。

3.标准通讯格式

协议结构如下：

帧头	包头数据	数据域	包校验	帧尾
0xA5(8byte)	(14byte)	(Nbyte)	(2byte)	0X5A(1byte)

以下为协议中各项数据的说明：

1. 帧头由 8 个字节的0xA5组成，帧尾由一个字节的0x5A组成。帧头采用8个帧头，是为了防止0xA5丢失导致数据接收错误。在接收数据时，只要接收到一个0xA5就可认为接收到了帧头，然后等待下一个不是0xA5的数据，该数据为该帧的第一个有效数据。
2. 包头数据包含本包数据的一些属性，其定义参考[包头数据格式](#)定义。
3. 数据域为用户协议层数据，参考[数据域定义](#)。
4. 包校验为包头数据和数据域的校验值（CRC16 校验算法参考附录）。

3.1协议的分层

协议采用分层模式，分为协议层和物理传输层两层，其中数据域属于协议层数据。物理传输层又分为PHY0和PHY1两层，其中PHY1层数据结构如下：

包头数据	数据域	包校验
14byte	Nbyte	2byte

PHY1 层实现数据域的封包操作，它为数据域增加包头，并计算包数据的校验值。

PHY0 层数据结构为：

帧头	PHY1层数据	帧尾
8byte	Nbyte	1byte

PHY0层为PHY1层数据增加帧头和帧尾，并对PHY1层数据进行转义（参考[字符转义](#)）。

3.2数据流向

在发送端，协议层数据先提交到 PHY1 层，对数据域进行封包操作。然后 PHY1 层报数据提交到PHY0层，对PHY1层数据进行字符转义并增加帧头帧尾，最后数据经过物理底层发送出去。

在接收端，控制器将物理底层接收到的数据发送到PHY0层，PHY0层去除帧头帧尾，并对数据进行反转义，然后将数据提交到PHY1层。PHY1层将判断包数据的正确性，并去除包头和包校验值，向协议层提交有用数据。

3.3字符转义

- 封帧中遇到0xA5，则将之转义为0xA6，0x02，如遇到0xA6，则将之转义为0xA6，0x01。
- 封帧中遇到0x5A，则将之转义为0x5B，0x02，如遇到0x5B，则将之转义为0x5B，0x01。
- 解帧过程如果遇到连续两个字节为0xA6，0x02，则反转义为 0xA5。
- 解帧过程如果遇到连续两个字节为0xA6，0x01，则反转义为 0xA6。
- 解帧过程如果遇到连续两个字节为0x5B，0x02，则反转义为 0x5A。
- 解帧过程如果遇到连续两个字节为0x5B，0x01，则反转义为 0x5B。

注意：封帧过程中，所涉及校验的数据皆是转义之前的数据，所涉及的数据长度皆是转义之前的数

据长度。

4.包头数据格式

包头数据包含数据来源和流向，以及设备类型和协议版本等信息，它与数据域、包校验一起组成PHY1层数据包。

参数	数据长度	默认值	描述
----	------	-----	----

参数	数据长度	默认值	描述
屏地址(DstAddr)	2	0x0001	屏地址。 在 PHY 层，广播地址定义如下： 0xFFFF为广播地址1，此种模式下，控制器不返回数据，其可用于广播校时等命令。 0xFFFE为广播地址2，此种模式主要用于广播设置屏参，控制器需返回数据。在返回的数据帧中，地址也应为0xFFFE。 0x8000~0xDFFF地址为保留地址，对于物理层类型为TCP/IP或GPRS这种不需要处理DstAddr的，可将其目标地址设置为这个范围中的一个，默认设置地址为0x8000。
源地址(SrcAddr)	2	0x8000	源地址，几个特殊地址定义如下： PC客户端软件从 0x8000开始，范围为0x8000——0xDFFF，用来代表不同客户端软件； 0xE000——0xFFFE为保留地址。
保留(Reserved)	3	0x00	此处保留。
条码选项 (BarCode Option)	1	0x00	当该字节的BIT0为1时，需要发送接下来的16字节 BarCode，这么做是为了便于在线设置控制器IP.反之，当该字节的BIT0为0时，不需要发送接下来的16字节 BarCode. (该字节仅限6K/6K-YY/6K&4G)，其他类型控制卡请设置为0) 注意： 1. 只有设置IP命令需要将该字节的BIT0设置为1； 2. 上位机需要通过网络搜索命令来获取当前局域网内所有控制卡的BarCode
条码 (BarCode)	16		注意：16字节的条码在生产时由生产部门烧写进控制器，控制器 APP 需要在程序中读取该 16 字节条码，当BarCode Option 字节的 BIT0 为 1 时，与上位机下发的条码值进行比较，如果完全相同，则接受该数据包，否则丢弃。（仅限6K/6K-YY/6K&4G适用）
校验模式 (CheckMode)	1	0x00	校验值共两个字节， 当该字节为0时，采用CRC16方式； 当该字节为1时，采用和校验的方式，仅保留最低位两个字节，采用小端模式； 当该字节为2时（仅6K/6K-YY适用），无校验，校验字节可以为任意值；
显示模式 (DisplayMode)	1	0x00	0x00：普通模式，动态区与节目可同时显示，但各区域不可重叠。 0x01：动态模式，优先显示动态区，无动态区则显示节目，动态区与节目区可重叠。 注：特殊动态区不支持动态模式。

参数	数据长度	默认值	描述
设备类型 (DeviceType)	1	0x51	用于区分网络中不同的设备类型，定义如下： 0xFE——通配符 0x51——BX-5K1 0x58——BX-5K2 0x53——BX-5MK2 0x54——BX-5MK1 0x61——BX-6K1 与5K1 (0x51)兼容 0x62——BX-6K2 与5MK1 (0x54) 兼容 0x63——BX-6K3 与5K2,5MK2 (0x53/0x58)兼容 0x64——BX-6K1-YY 0x65——BX-6K2-YY 0x66——BX-6K3-YY 0x67——BX-6K1&4G 0x68——BX-6K2&4G 0x69——BX-6K4
协议版本号 (ProtocolVersion)	1	0x02	协议版本号，用于区分控制卡使用的协议
数据域长度 (DataLen)	2	0x00	数据域的长度（不包括帧头、帧尾、帧校验和包头）。

命令示例1:
a5 a5 a5 a5 a5 a5 a5 **fe ff 00 80 00 00 00 00 00 00 fe 02 2c 00** a3 06 01 00 00 00 01 23 00 00 00 80 00 00 80 80 20 00 00 00 00 0a 00 00 00 00 02 01 01 00 02 0a 08 00 00 00 bb b6 d3 ad b9 e2 c1 d9 3c 49 5a
示例1中为动态命令，加粗部分数据为包头数据，控制卡型号此处使用通配符（0xfe）代替，屏号也用通配符（0xfe 0xff）代替，解析如下表所示；

参数	数据	描述
屏地址	FE FF	通配符（低位在前）
源地址	00 80	源地址（低位在前）
保留字节	00 00 00	保留字节
是否有条码	00	无条码
校验模式	00	选用CRC16校验
显示模式	00	普通模式
设备类型	FE	通配符
协议版本号	02	协议版本号
数据域长度	2C 00	数据域长度（低位在前）

5.数据域定义

5.1请求与答复

信息(Message)可分为请求(Request)和答复(Response)两种，请求是指从上位机到控制器(LED Controller)的信息，答复是指从控制器到上位机的回复。所有的数据通讯必须由上位机来发起。通讯过程中广播通讯控制器不回复，点对点通讯时可配置控制器是否回复，配置为不回复的通讯必须采用单包模式（参考单包发送和分包发送）。配置为有回复的通讯，如果在超时时间(TimeoutValue)之内没有收到回复，上位机将产生超时错误(Timeout Error)。

5.1.1请求信息

请求信息是PC机软件到控制器的信息，其格式如下：

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1		命令分组编号
Cmd	1		命令编号
Response	1		是否要求控制器回复。 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复。
Reserved	2	0	保留
Data	N		发送的数据

命令示例2：

a5 a5 a5 a5 a5 a5 a5 a5 fe ff 00 80 00 00 00 00 00 00 fe 02 2c 00 **a3 06 01 00 00 00 01 23 00 00 00 80 00 00 80 80 20 00 00 00 00 0a 00 00 00 00 02 01 01 00 02 0a 08 00 00 00 bb b6 d3 ad b9 e2 c1 d9** 3c 49 5a
命令示例2为动态节目更新命令。控制卡型号：6K3, 屏大小为128*32，显示内容：欢迎光临，具体解析见下表。

参数	数据	描述
命令分组	A3	命令分组编号
命令编号	06	命令编号
控制器是否回复	01	需要回复
保留字节	00 00	保留字节
删除区域个数	00	删除区域
更新区域个数	01	更新区域
区域数据长度	00 23	区域数据长度
区域类型	00	区域类型
X坐标	8000	x轴坐标0（像素为单位）
Y坐标	0000	y轴坐标0（像素为单位）
区域宽度	8080	区域宽度为128（像素为单位）
区域高度	0020	区域高度为32（像素为单位）
动态区编号	00	动态区编号0
行间距	00	行间距为0
动态区运行模式	00	普通模式
动态区超时时间	00 0A	超时时间10秒
是否使能语音	00	不使能语音
扩展位个数	00	默认0
字体对齐方式	00	左对齐
是否单行显示	02	多行显示
是否自动换行	01	手动换行
显示方式	01	静止显示
退出方式	00	自动循环显示
显示速度	02	速度02
停留时间	0A	停留时间10秒
显示数据长度	00000008	数据长度8个字节
显示数据	BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9	显示内容数据

5.1.2 答复信息

答复信息为控制器到 PC 机软件的信息，其格式如下：

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1		命令分组编号
Cmd	1		命令编号
CmdError	1		命令处理状态
Reserved	2	0	保留
Data	N		发送的数据

命令示例3:

A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 00 80 FE FF 00 00 00 00 00 00 FE 02 05 00 **A0 00 00 00 00 14 AC** 5A

命令3为控制卡接收正确命令时返回的ACK，具体分析见下表。

参数	数据	描述
命令分组	A0	命令分组编号
命令编号	00	命令编号
控制器是否回复	00	命令处理状态
保留字节	00 00	2个保留字节
CRC检验	14 AC	CRC16检验

5.1.3单包发送和分包发送

由于控制器数据接收缓存为 1024byte，所以当数据域数据大小大于1024byte时采用分包发送，小于 1024byte时采用单包发送。采用分包发送时控制器可以不回复，但是这种做法不推荐，因为无法保证数据的正确接收。无论采用单包发送还是分包发送，在写文件命令前，必须先发送开始写文件命令（参考[写文件命令](#)）。

6.错误状态CmdError

编号	名称	描述
0	ERR_NO	No Error
1	ERR_OUTOFGROUP	Command Group Error
2	ERR_NOCMD	Command Not Found
3	ERR_BUSY	The Controller is busy now
4	ERR_MEMORYVOLUME	Out of the Memory Volume
5	ERR_CHECKSUM	CRC16 Checksum Error
6	ERR_FILENOTEXIST	File Not Exist
7	ERR_FLASH	Flash Access Error
8	ERR_FILE_DOWNLOAD	File Download Error
9	ERR_FILE_NAME	Filename Error
10	ERR_FILE_TYPE	File type Error
11	ERR_FILE_CRC16	File CRC16 Error
12	ERR_FONT_NOT_EXIST	Font Library Not Exist
13	ERR_FIRMWARE_TYPE	Firmware Type Error (Check the controller type)
14	ERR_DATE_TIME_FORMAT	Date Time format error
15	ERR_FILE_EXIST	File Exist for File overwrite
16	ERR_FILE_BLOCK_NUM	File block number error

7.ACK和NACK

ACK 和 NACK 常用于不需要返回额外数据的命令，比如PING命令时，设置命令需返回，则控制器返回ACK，表明控制器在线。

7.1 ACK

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0xA0	命令分组编号
Cmd	1	0x00	命令编号
CmdError	1		命令处理状态
Reserved	2	0	保留

命令示例4:

A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 00 80 FE FF 00 00 00 00 00 00 FE 02 05 00 **A0 00 00 00 00** 14 AC 5A

命令4即为控制卡返回的ACK，一般命令设置了控制卡需回复且发送命令正确时，控制卡会回复ACK。

7.2 NACK

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0xA0	命令分组编号
Cmd	1	0x01	命令编号
CmdError	1		命令处理状态
Reserved	2	0	保留

命令示例5:

A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 00 80 FE FF 00 00 00 00 00 00 FE 02 05 00 **A0 01 05 00 00** 05 51 5A

命令5即为控制卡返回的NACK，此时根据命令处理状态位的值，对应错误状态值表来检查发送命令，如此ACK处理状态位为0x05，对应的是CRC16校验错误；

参数	数据	描述
命令分组	A0	命令分组编号
命令编号	01	命令编号
控制器是否回复	05	命令处理状态
保留字节	00 00	2个保留字节

8.命令定义

8.1 发送节目文件

注意：节目文件因掉电不丢失，存储在Flash中，Flash擦写寿命有限制，故不适合频繁更新的情况。

8.1.1 开始写文件

参数	header 2	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA1	命令分组编号
Cmd	1	0x05	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复。
Reserved	2	0	保留
OverWrite	1		文件覆盖方式： 0x00——若文件系统中已经存在该文件，则不再下发该文件，返回 ERR_FILE_EXIST状态。 0x01——若文件系统中已经存在该文件，则直接覆盖该文件。
FileName	4		文件名，参考 节目文件格式 。
FileLength	4		文件长度，参考 节目文件格式 。

控制器接收到开始写文件命令后，首先检查文件系统剩余容量，若剩余容量不足，则返回 ERR_MEMORYVOLUME 状态。返回值为 ACK 或 NACK。

命令示例6：

A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 FE FF 00 80 00 00 00 00 00 00 FE 02 0E 00 **A1 05 01 00 00 01 50 30 30 30 47 00 00 00** 48 14 5A

控制卡型号与屏号均设置为通配符，待发送节目名为P000，节目数据长度为0x47。

参数	数据	描述
命令分组	A1	命令分组编号
命令编号	05	命令编号
控制器是否回复	01	需要回复
保留字节	00 00	2个保留字节
文件覆盖方式	01	如果已经存在，直接覆盖
文件名	50 30 30 30	节目名
文件长度	47 00 00 00	文件长度（低位在前）

8.1.2 写文件

在发送该命令前请先发送开始写文件命令，以判断是否有足够空间存储该文件。该命令用于发送文件数据到控制器，如果文件大小不超出控制器接收缓冲区(6代字库卡最大为1024Byte，5代字库卡最大为512Byte)的大小，可以单包发送。如果已经超出接收缓冲区大小，则必须分包发送，分包大小可以自行定义。

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0xA1	命令分组编号
Cmd	1	0x06	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复： 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复。
Reserved	2	0	保留
FileName	4		文件名，参考节目文件格式
LastBlockFlag	1	0x00	用于标志是否最后一包 0x00——不是最后一包 0x01——最后一包。
BlockNum	2		包号，如果是单包发送，则默认为 0x00。
BlockLen	2		包长，若是单包发送，此处为文件长度。
BlockAddr	4		本包数据在文件中的起始位置，如果是单包发送，此处默认为 0。
Data	N		文件包数据，参考 节目文件格式 。

控制器接收完最后一个Block后，需对整个文件进行CRC16校验，如校验错误则返回ERR_FILE_CRC16错误。控制器接收完一个文件后，如校验出现错误(ERR_FILE_CRC16,ERR_FIRMWARE_TYPE)，控制器会自动删除此文件。如 BlockAddr 出错，即 BlockAddr 不连续则返回ERR_FILE_BLOCK_NUM 错误状态和即将要写的块地址。返回值为：

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0xA1	命令分组编号
Cmd	1	0x06	命令编号
CmdError	1		命令处理状态
Reserved	2	0	保留
BlockAddr	4		包地址，如果当前包成功接收则返回下一包的文件地址，否则返回当前包的文件地址。

命令示例7：

A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 FE FF 00 80 00 00 00 00 00 00 FE 02 59 00 **A1 06 01 00 00 50 30 30 30 01 00 00 47 00 00 00 00 00 00 50 30 30 30 47 00 00 00 FF 00 00 01 FF FF FF FF FF FF FF FF 01 00 00 01 2C 00 00 00 00 00 80 00 00 80 80 20 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 00 0A 0A 0D 00 00 00 BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9 4F 6E 62 6F 6E 0F 18** EC F0 5A

相应写命令发送后，控制卡返回ACK后，发送命令7。命令7为发送的节目1的内容，节目名为P000。具体分析见下表。

参数	数据	描述
命令分组	A1	命令分组编号
命令编号	06	命令编号
控制器是否回复	01	需要回复
保留字节	00 00	2个保留字节
文件名	50303030	文件名
是否最后一包	01	最后一包
包号	00 00	包号
包长	47 00	包长（低位在前）
包位置	00 00 00 00	包位置默认为0
数据	00 50 30 30 30 47 00 00 00 FF 00 00 01 FF FF FF FF FF FF FF 01 00 00 01 2C 00 00 00 00 00 80 00 00 80 80 20 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 00 0A 0A 0D 00 00 00 BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9 4F 6E 62 6F 6E 0F 18	文件包数据，参考节目文件格式

8.1.3 写多文件命令

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA1	命令分组编号
Cmd	1	0x07	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复。
Reserved	2	0	保留

在连续发送多个文件时，可以先发送写多文件命令，此时屏幕关闭，等待接收文件，在所有文件发送完毕后发送结束写多文件命令。结束等待。

8.1.4 结束写多文件命令

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA1	命令分组编号
Cmd	1	0x08	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复。
Reserved	2	0x00	保留

8.1.5 写客户信息

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA1	命令分组编号
Cmd	1	0x09	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0x00	保留
OverWrite	1		文件覆盖方式： 0x00——若文件系统中已经存在该文件，则不再下发该文件，返回 ERR_FILE_EXIST 状态。 0x01——若文件系统中已经存在该文件，则直接覆盖该文件。
ClientMsg	16		客户信息用 16 个字符表示且全部用 ASCII 表示，如：XRY，前三个字符使用 ASCII，后面 13 个字符使用 NULL 的 ASCII

8.1.6 读取文件信息命令

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA1	命令分组编号
Cmd	1	0x0A	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0x00	保留
DataLen	2	0x04	数据长度
FileName	4		文件名

8.1.7返回文件信息命令

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA1	命令分组编号
Cmd	1	0x8A	命令编号
Response	1	0x00	命令处理状态
Reserved	2	0x00	保留字节
DataLen	2	0x0C	文件长度
FileName	4		文件名
FileSize	4		文件长度
FileCrc	2		文件校验

如果请求读的文件不存在，则返回 ERR_FILENOTEXIST 错误。

8.1.8读取文件内容命令

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA1	命令分组编号
Cmd	1	0x0B	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0x00	保留
DataLen	2	0x08	文件长度
FileName	4		文件名
BlockOffset	4	0x00	数据块偏移量

8.1.9返回文件内容命令

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA1	命令分组编号
Cmd	1	0x8B	命令编号
Response	1	0x00	是否要求控制器回复 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0x00	保留
DataLen	2	N+9	数据长度
LastBlockFlag	1		是否为最后一个Block
FileName	4		文件名
BlockOffset	4		数据包偏移量
BlockData	N		数据

8.2 发送实时显示信息

8.2.1发送实时显示区域数据

控制卡支持 5 个动态区，每个动态区数据量不能超过1024byte（5K为8个动态区，单个动态区容量最大为512byte），可以单独更新一个动态区，也可同时更新所有动态区。实时显示信息不能掉电保存，但可以无限次更新。

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA3	命令分组编号
Cmd	1	0x06	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复。 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
ProcessMode	1	0x00	当该字节为 0 时，收到动态信息后不再进行清区域和初始化区域的操作， 当该字节为 1 时，收到动态信息后需要进行清区域和初始化区域的操作。
Reserved	1	0x00	保留
DeleteAreaNum	1		要删除的区域个数 注意：如果该值为0xFF，则删除所有动态区数据。如果该值为 0x00，则不删除区域。
DeleteAreaId	N		需要删除的区域ID号 如果要删除的区域个数（DeleteAreaNum）为 0，则该项不发送（N=0）。

AreaNum 参数	1 数据 长度	默认 值	区域个数，本次更新的区域个数 描述
AreaDataLen0	2		区域 0 数据长度
AreaData0	N		区域 0 数据，其数据格式请参考 区域数据格式
.....			
AreaDataLenN	2		区域N数据长度
AreaDataN	N		区域 N 数据，其数据格式请参考 区域数据格式

返回 ACK 或 NACK。

命令示例8:

a5 a5 a5 a5 a5 a5 a5 a5 fe ff 00 80 00 00 00 00 00 00 fe 02 2c 00 **a3 06 01 00 00 00 01 23 00 00 00 80 00 00 80 80 20 00 00 00 00 0a 00 00 00 00 02 01 01 00 02 0a 08 00 00 00 bb b6 d3 ad b9 e2 c1 d9** 3c 49 5a
命令8是更新动态区命令，屏幕大小128*32，显示内容：欢迎光临。

参数	数据	描述
命令分 组	A3	命令分组编号
命令编 号	06	命令编号
控制器 是否回 复	01	需要回复
操作模 式	00	不清区域
保留字 节	00	保留字节
删除区 域个数	00	删除区域个数
更新区 域个数	01	更新区域个数
区域数 据长度	23 00	区域0数据长度 (低位在前)
区域类 型	00 00 80 00 00 80 80 20 00 00 00 00 0a 00 00 00 00 02 01 01 00 02 0a 08 00 00 00 bb b6 d3 ad b9 e2 c1 d9	区域0数据

8.3 BX-5K2、BX-5MK 专属命令

8.3.1 设置特殊应用动态区

控制器只支持一个特殊应用动态区，该区支持点阵和编码两种数据类型，当数据类型配置为编码格式时，区域支持数据分页循环播放和单独更新某页数据；当配置为点阵格式时，区域只支持数据单页显示，如果点阵信息大于1024byte，则必须分包发送。该区域的数据容量为16Kbyte(8192 个汉字)。

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0xA4	命令分组编号
Cmd	1	0x01	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留
AreaX	2		区域 X 坐标, 以字节(8 个像素点)为单位
AreaY	2		区域 Y 坐标, 以像素点为单位
AreaW	2		区域宽度, 以字节(8 个像素点)为单位
AreaH	2		区域高度, 以像素点为单位
DataType	1		数据类型, 0— 编码格式 1— 点阵格式
Pagetotal	1	0	区域数据总页数,注意, 数据类型为点阵格式时总页数强制为 0。
RunState	1		动态区运行模式 0—动态区数据循环显示 1—动态区数据显示完成后静止显示最后一页数据 2—动态区数据循环显示, 超过设定时间后数据仍未更新时删除动态区信息。
Timeout	2		动态区数据超时时间, 单位为秒
SingleLine	1	0x02	是否单行显示 0x01——单行显示 0x02——多行显示,注意, 点阵格式下该参数无效, 默认为 0。
Lines_sizes	1		行间距,注意, 点阵格式下该参数无效, 默认为 0。
NewLine	1		是否自动换行 0x01——不自动换行, 显示数据在换行时必须插入换行符。 0x02——自动换行, 显示内容不需要换行符, 但是只能使用统一的中文字体和英文字体注意, 点阵格式下该参数无效, 默认为 0。
StayTime	2		显示停留时间, 单位为0.5s注意, 点阵格式下该参数无效, 默认为 0。
Reserved	6	0	保留值

返回 ACK 或 NACK。

实例：
A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 FE 02 1D 00 A4 01 01 00 00 28 00 00 00 08 00 40 00 00 01 00 02 00 02 00 02 0A 00 00 00 00 00 00 00 FD C0 5A

8.3.2 发送分页数据

当动态区数据类型配置为编码类型时，选择该命令更新页数据。每页数据大小为（16kbyte）除以总页数且不能大于 1024byte。循环播放每页数据。

参数	header 2	header 2	header 2
CmdGroup	1	0XA4	命令分组编号
Cmd	1	0x02	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复。 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复。
Reserved	2	0	保留
PageNum	1		页号，页号从 0 开始递增，不能大于总页数。
PageDataLen	2		页数据长度
PageData	N		页数据，参考图文内容编辑

返回 ACK 或 NACK。

实例：（数据为 www.onbonbx.com）

A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 FE 02 17 00 A4 02 01 00 00 00 0F 00 77 77 77 2E 6F 6E 62 6F 6E 62 78 2E 63 6F 6D 68 B5 5A

8.3.3 删除页数据

如果特殊应用动态区使用分页显示数据的方式，则可以使用删除页数据来单独删除某一页数据。

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA4	命令分组编号
Cmd	1	0x09	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留
PageLog	1		需要删除的页号

返回 ACK 或 NACK。

实例：

A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 FE 02 06 00 A4 09 01 00 00 00 65 9C 5A

8.3.4 发送点阵信息

当动态区数据类型配置为点阵类型时，选择该命令更新页数据。点阵信息长度不能大于 16Kbyte，大于 1024byte时必须分包发送。接收信息时，屏幕静止显示之前数据。点阵信息需用户自己生成。

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA4	命令分组编号
Cmd	1	0x03	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留
BlockFlag	1	0	是否最后一包，0— 不是最后一包，1— 最后一包
BlockAddr	2		包地址，即把点阵信息分成若干包后每包的基址
BlockData	N		包数据，点阵信息分割而得

返回 ACK 或 NACK。

实例：

A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 FE 02 08 02 A4 03 01 00 00 01 00 00 FF 00 FF 00
FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
FF 00 FF 00 FD 00 FF 00 FF 00 FC 00 FF 00 80 00 3F 00 FF 00 F0 00 07 00 FF 00 FE 00 7F 00 02 02 FF 80
FF 00 E0 00 00 00 7F 00 FF 00 9F 00 29 28 FF 00 FF 00 C0 00 02 00 7F 00 FF 00 CF 00 03 00 FF 00 FF 00
80 00 0E 00 7F 00 FF 00 E7 00 28 28 3F 00 FF 00 00 00 18 18 3F 00 FF 00 F0 00 00 00 7F 00 FE 00 FF EF
F8 F8 3F 00 FF 00 FC 00 01 00 FF 00 FF 01 FE FF F8 F8 3F 00 FF 00 F8 00 03 00 FF 00 FF 01 FF FF F8 E8
7F 00 FF 00 F0 00 1F 00 FF 00 FE 00 1F 1F F0 F0 FF 00 FF 00 C0 00 8D 00 FF 00 FC 00 01 01 D0 D0 FF 00
FC 00 01 00 C7 00 FF 00 FC 00 00 00 01 00 FF 00 FC 00 61 00 A7 00 FF 00 FC 00 60 00 01 00 FF 00 FC 00
EF 20 FD 00 FF 00 FC 00 E0 00 03 00 FF 00 FD 01 8F 00 F7 00 FF 00 FC 00 85 00 07 00 FF 00 FC 00 0F 00
FF 00 FF 00 FC 00 07 00 9F 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 F5 00 9F 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FD 08 9F 80 FF 00
FF 00 F2 02 CF 00 FF 00 FF 00 F8 08 9F 80 FF 00 FF 00 FF 0F 57 50 FF 00 FF 00 FF 00 FF 80 FF 00 FF 00
FF 00 DF C0 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 EF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
FF 00 FF 00 DF 00 DF 00 DB 02 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 C8 00 52 52 52 12 BF 80 FF 00 FF 00 FF 00
FF 00 DA 1A DB DB 52 52 C3 80 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
FF 00FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 2E 8B
5A

8.3.5 删除特殊应用动态区

该命令只有 BX-5MK 支持，其他控制器不支持该命令。

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA4	命令分组编号
Cmd	1	0x04	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复。0x01——控制器必须回复，0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留

返回 ACK 或 NACK。

实例：

A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 FE 02 05 00 A4 04 01 00 00 E1 C8 5A

8.3.6 设置IP地址

TCP 端口号，默认值为 5005，UDP端口号为5007。BX-5MK系列只支持单机直连和固定 IP 模式。

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA4	命令分组编号
Cmd	1	0x05	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复。 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留
ConnnectMode	1		控制器连接模式： 0x00-单机直连（PC与控制器直接连接） 0x01 - 自动获取 IP（DHCP） 0x02 - 手动设置 IP（Static IP） 0x03 - 服务器模式（动态 IP）

参数	数据长度	默认值	描述
Static IP Settings	Static IP Settings	Static IP Settings	Static IP Settings
IPAddress	4		IP 地址
SubnetMask	4		子网掩码
Gateway	4		默认网关
Port	2		端口号
Server Mode Settings	Server Mode Settings	Server Mode Settings	Server Mode Settings
ServerMode	1		服务器模式是否使能， 1 – 使能，0 – 禁止
ServerIPAddress	4		服务器 IP 地址
ServerPort	2		服务器，端口号
ServerAccessPassword	8		服务器访问密码
HeartBeatInterval	2		心跳时间间隔（单位：秒）
NetID	12		控制器网络 ID

实例：

A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 FE FF 00 80 00 00 00 00 00 00 FE 02 31 00 A4 05 01 00 00 02 C0 A8 00 EB FF FF
FF 00 C0 A8 00 01 8D 13 00 C0 A8 00 01 71 17 30 30 30 30 30 30 30 30 14 00 42 58 2D 4E 45 54 30 30 30
30 30 16 90 5A

8.3.7 设置MAC地址

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA4	命令分组编号
Cmd	1	0x06	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复。 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复。
Reserved	2	0	保留
MAC	6		控制器MAC地址

实例：

A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 FE FF 00 80 00 00 00 00 00 00 FE 02 0B 00 A4 06 01 00 00 00 FF FE 83 A8 56 1C
2C 5A

8.3.8 网络搜索

返回网络心跳。

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA4	命令分组编号
Cmd	1	0x07	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复。 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留

网络搜索返回值

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0xA4	命令组
Cmd	1	0x87	命令编号
CmdErr	1		命令处理状态
Reserved	2		保留字节

参数	数据长度	默认值	描述
DataLen	2	0xA4	数据长度
Mac	6		Mac 地址
IP	4		控制器 IP 地址
SubNetMask	4		子网掩码
Gate	4		网关
Port	2		端口
IPMode	1		1 表示 DHCP 2 表示手动设置
IPStatus	1		0 表示 DHCP 失败 1 表示 DHCP 成功
ServerMode	1	0	Bit[0]表示服务器模式是否使能 1 –使能, 0 –禁止 Bit[1]表示服务器模式: 1 –web 模式, 0 –普通模式
ServerIPAddress	4		服务器 IP 地址
ServerPort	2		服务器端口号
ServerAccessPass word	8		服务器访问密码
HeartBeatInterval	2		心跳时间间隔 (单位: 秒)
CustomID	12		用户自定义 ID, 作为网络 ID 的前半部分, 便于用户识别其控制卡
Web 模式下返回下述 5 项的实际值, 否则不上传下述 5 项			
WebUserID	128	0	WEB 平台用户 id
GroupNum	4	0	屏幕组号
DomainFlag	1	0	域名标志 0-无域名, 1—域名
DomainName	128		域名名称 当 DomainFlag 为 1 时下发
WebControllerName	128	LED00001	WEB 平台控制器名称
BarCode	16		条形码

参数	数据长度	默认值	描述
ControllerType	2		其中低位字节表示设备系列，而高位字节表示设备编号，例如 BX-6Q2 应表示为[0x66, 0x02]，其它型号依此类推。
FirmwareVersion	8		Firmware 版本号
ScreenParaStatus	1		控制器参数文件状态 0x00 –控制器中没有参数配置文件， 以下返回的是控制器的默认参数。 0x01 –控制器中有参数配置文件
Address	2	0x0001	控制器地址
Baudrate	1	0x00	波特率 0x00 –保持原有波特率不变 0x01 –强制设置为 9600 0x02 –强制设置为 57600
ScreenWidth	2	192	显示屏宽度
ScreenHeight	2	96	显示屏高度
Color	1	0x01	对于无灰度系统，单色时返回 1，双色时返回 3，三色时返回 7；对于有灰度系统，返回 255
BrightnessAdjMode	1		调亮模式 0x01 –手动调亮 0x02 –定时调亮
CurrentBrigtness	1		当前亮度值
TimingOnOff	1		Bit0 –定时开关机状态，0 表示无定时开关机，1 表示有定时开关机
CurrentOnOffStatus	1		开关机状态
ScanConfNumber	2		扫描配置编号
RowsPerChanel	1		一路数据带几行
GrayFlag	1		对于无灰度系统，返回 0；对于有灰度系统，返回 1
UnitWidth	2		最小单元宽度
modeofdisp	1		6Q 显示模式:0 为 888,1 为 565，其余卡为 0
Reserved	1		保留字节
Reserved	1		保留字节

参数	数据长度	默认值	描述
BarcodeFlag	1		是否设置了条码 ID 如果设置了, 该字节第 0 位为 1, 否则为 0
ProgramNumber	2		控制器上已有节目个数
CurrentProgram	4		当前节目名
ScreenLockStatus	1		Bit0 –是否屏幕锁定, 1b'0 –无屏幕 锁定, 1b'1 –屏幕锁定
ProgramLockStatus	1		Bit0 –是否节目锁定, 1b'0 –无节目锁定, 1'b1 –节目锁定
RunningMode	1		控制器运行模式
RTCStatus	1		RTC 状态 0x00 – RTC 异常 0x01 – RTC 正常
RTCYear	2		年
RTCMonth	1		月
RTCDate	1		日
RTCHour	1		小时
RTCMinute	1		分钟
RTCSecond	1		秒
RTCWeek	1		星期, 范围为 1~7, 7 表示周日
Temperature1	3		温度传感器当前值
Temperature2	3		温度传感器当前值
Humidity	2		湿度传感器当前值
Noise	2		噪声传感器当前值(除以 10 为当前值)
Reserved	1		保留字节
LogoFlag	1		0: 表示未设置 Logo 节目 1: 表示设置了 Logo 节目
PowerOnDelay	2		0: 未设置开机延时 1: 开机延时时长
WindSpeed	2		风速(除以 10 为当前值) 0xffff 时无效
WindDirction	2		风向(当前值) 0xffff 时无效

参数	数据长度	默认值	描述
PM2.5	2		PM2.5 值(当前值) 0xfffff 时无效
PM10	2		PM10 值(当前值) 0xfffff 时无效
Switchprogram	1		0:开关选节目未启动 1:开关选节目已启动
Reserved	23		保留字

8.3.9 网络心跳(部分板卡已不支持该命令)

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA4	命令分组编号
Cmd	1	0x08	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复。 0x01——控制器必须回复, 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留
Status	2		控制器状态
Error	2		错误状态寄存器
IP	4		控制器 IP 地址
SubNetMask	4		子网掩码
Gate	4		网关
Port	2		端口号
Mac	6		MAC地址
NetID	12		控制器网络 ID

8.4 查询控制器状态

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0xA1	命令分组编号
Cmd	1	0x02	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复 若为广播通讯，此值固定为 0x02，即控制器不回复。
Reserved	2		数据长度

命令回复：

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0xA1	命令分组编号
Cmd	1	0x02	命令编号
CmdError	1		命令处理状态
Reserved	2		保留
OnOff	1	0x02	控制器开关机状态， 0x01——开机 0x02——关机
Brightness	1		控制器当前亮度
SystemTime	8		控制器时间，格式如下（时间表示均采用BCD码）：年(2)+月(1)+日(1)+星期(1)+时(1)+分(1)+秒(1)注：1. 年采用两个字节表示，如 2011 年表示为0x20,0x11。2. 星期用 1~7 来表示，其中 7 表示星期日
ProgramNUM	1		控制器中节目个数
FileName	4		当前播放的节目文件名
SpecialDynaArea	1		特殊动态区标志(BX-5K1不支持此项)， 0—不存在特殊动态区，1—存在特殊动态区
PageNum	1		特殊动态区总页数，如果不存在特殊动态区，该项为0(BX-5K1不支持此项)
DynaAreaNum	1		动态区个数
DynaAreaID	N		动态区 ID号，如果动态区个数为0，该项不发送。
BarCode	16		条码
CustomId	12		用户自定义网络 ID，服务器模式下为客户自定义的值，普通模式下均为 0

8.5格式化

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA1	命令分组编号
Cmd	1	0x00	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复。
Reserved	2	0	保留

格式化命令会删除控制器中的所有文件，包括节目文件和字库文件，如果只希望删除节目文件而保留字库文件，该命令需谨慎用。命令回复为 ACK 或 NACK。

实例：

A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 FE 02 05 00 A1 00 01 00 00 2C F8 5A

8.6 删除文件

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA1	命令分组编号
Cmd	1	0x01	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复。 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留
FileNumber	2		需要删除文件总数，如果该值为0则删除所有节目文件，后面的文件名数据不发送。
FileName1	4		文件名 1
FileName2	4		文件名 2
.....			
FileNameN	4		文件名 N

删除文件命令可以删除控制器中任意文件，包括节目文件和字库文件。如果需要删除所有的节目文件，则将 FileNumber 置为 0 即可。命令回复为 ACK 或 NACK。

8.7 PING 命令

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA2	命令分组编号
Cmd	1	0x00	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2		保留

返回值为 ACK 或 NACK。

PING 命令实例：

A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 01 00 00 80 00 00 00 00 00 FE 02 05 00 A2 00 01 00 00 68 F8 5A

8.8 波特率自适应

对于当前的控制器，只支持9600bps和57600bps两种波特率。所以，对于波特率自适应，我们这里采用简单的轮询模式。其过程如下：

1. 上位机使用 9600 波特率向控制器发出 Ping 命令。
2. 如上位机在 2S 内收到正确的回复，则说明控制器的波特率即为 9600。
3. 如上位机 2S 内没有收到正确的回复信息，则改用 57600 重复 1,2。
4. 如上位机在 2S 内收到正确的回复，则说明控制器的波特率为 57600。
5. 如上位机 2S 内没有收到正确的回复信息，则重复1,2,3,4。
6. 如 1,2,3,4仍失败，则说明通讯失败，此时需提醒客户检查通讯线路。

8.9 系统复位命令

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA2	命令分组编号
Cmd	1	0x01	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留

控制器接收到系统复位命令后，擦除除Firmware文件外的所有数据文件，然后复位 CPU。命令返回 ACK 或 NACK。

8.10 系统时间校正命令

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA2	命令分组编号
Cmd	1	0x03	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留
SystemTime	8	8	控制器时间，发送顺序如下（时间表示均采用BCD码）：年(2)+月(1)+日(1)+时(1)+分(1)+秒(1)+星期(1)。注：年采用两个字节表示，如 2011 年表示为0x20,0x11。先发送低位字节，后发送高位字节。星期用 1~7 来表示，其中 7 表示星期日

返回 ACK 或 NACK。

校时命令实例：

A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 FE 02 0D 00 A2 03 01 08 00 13 20 01 25 11 17 26
05 B0 3F 5A

8.11 屏幕ID相关命令

8.11.1设置屏 ID

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA2	命令分组编号
Cmd	1	0x06	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留
保留	2		屏 ID，由两个字节组成，范围为 0x0000—0x7FFF

返回 ACK 或 NACK。设置屏ID时必需采用广播模式（见[包头数据格式](#)中目标地址的说明）。

8.11.2 读取屏 ID

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA2	命令分组编号
Cmd	1	0x07	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留

读取屏 ID 时必需采用广播模式（见[包头数据格式](#)中目标地址的说明）。

返回值：

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA2	命令分组编号
Cmd	1	0x07	命令编号
CmdError	1		命令处理状态
Reserved	2	0	保留
ScreenID	2		屏 ID

8.13 开关机命令

8.13.1 强制开关机

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA3	命令分组编号
Cmd	1	0x00	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留
OnOffFlag	1		开关状态 0x01——开机 0x02——关机

返回 ACK 或 NACK。强制开关机命令的优先级高于定时开关机。如果发送强制开机命令，则在下一个定时开关机关机时段前都为开机状态，如果发送强制关机命令，则在下一个定时开关机开机时段前都为关机状态。

8.13.2 定时开关机

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA3	命令分组编号
Cmd	1	0x01	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留
TimerNum	1		定时器组数(最大只支持 3 组)
Timer1On	2		第一组定时开机时间，BCD码表示，格式如下：时 (1) +分 (1)
Timer1Off	2		第一组定时关机时间，BCD码表示，格式如下：时 (1) +分 (1)
.....			
Timer(n) On	2		第n组定时开机时间，BCD码表示，格式如下：时 (1) +分 (1)
Timer(n) Off	2		第n组定时关机时间，BCD码表示，格式如下：时 (1) +分 (1)

返回 ACK 或 NACK。定时开关机一旦设置，则一直有效直到取消定时开关机为止。

注意！关机时间一定要比开机时间大，不支持跨天设置。时间的发送顺序为先发小时后发分钟

8.13.3 取消定时开关机

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA3	命令分组编号
Cmd	1	0x08	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复。 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留

返回 ACK 或 NACK。

8.16 清屏

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA3	命令分组编号
Cmd	1	0x10	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复。 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留

返回 ACK 或 NACK。

实例：

A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 01 00 00 80 00 00 00 00 00 FE 02 05 00 A3 10 01 00 00 51 F8 5A

8.17 设置亮度相关命令

8.17.1设置亮度

该命令包含强制设置亮度和定时设置亮度功能。

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA3	命令分组编号
Cmd	1	0x02	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复。 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留
BrightnessType	1		亮度调节方式: 0x01——强制调节亮度, 0x02——定时调节亮度; 注：若设置为强制调节方式, 则 BrightnessValue 不必发送;若设置为定时调节方式, 则 CurrentBrightness 默认为 0

参数	数据长度	默认值	描述
CurrentBrightness	1		当前亮度，强制调节亮度时有效。亮度值为 0-15 共 16 级。亮度值为 15 时亮度最高
BrightnessValue	48		亮度值列表，用于定时调亮,把一天分为48个时段，每 30 分钟为一个时段，此处 48 个字节为每个时段对应的亮度值

返回 ACK 或 NACK。

当支持亮度传感器时其命令格式如下

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA3	命令分组编号
Cmd	1	0x02	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复。 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留

参数	数据长度	默认值	描述
BrightnessType	1		亮度调节方式: 0x01——强制调节亮度, 0x02——定时调节亮度; 0x03-自动调亮（需外接传感器，使用板卡内置表格） 0x04-自动调亮（需外接传感器，此时控制器根据下述亮度表值进行调亮） 注：若设置为强制调节方式，则 BrightnessValue 不必发送;若设置为定时调节方式，则 CurrentBrightness 默认为 0
CurrentBrightness	1		当前亮度，强制调节亮度时有效。亮度值为 0-15 共 16 级。亮度值为 15 时亮度最高
Value 0	2	0~65535	亮度级 1 的环境亮度值
Value 1	2	0~65535	亮度级 2 的环境亮度值
.....			
Value 15	2	0~65535	亮度级 16 的环境亮度值
Value_0_level	1	0~15	亮度值 1 的亮度等级
Value_1_level	1	0~15	亮度值 2 的亮度等级
.....			
Value_15_level	1	0~15	亮度值 16 的亮度等级

返回 ACK 或 NACK。

8.17.2亮度传感器值查询命令

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0xA2	命令组
Cmd	1	0x19	命令编号
Response	1		是否要求控制器回复。 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留字节

回复:

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0xA2	命令组
Cmd	1	0x99	命令编号
Response	1		控制器状态
Reserved	2	0	保留字节
DataLen	2	0	数据长度
CurrentBrightnessValue	4	0	当前亮度值 (1lx----65536lx)
BrightnessMode	1	0	亮度调节模式 注意：手动调亮、定时调亮时 CurrentBrightnessValue 字段无效
CurrentBrightness	1	1	注意：手动调亮、定时调亮时 当前亮度等级

8.18 锁定 / 解锁节目

被锁定的节目将一直播放直至解锁，该命令常用于节目的选择播放。

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0xA3	命令分组编号
Cmd	1	0x04	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复。 0x01——控制器必须回复, 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留
StoreMode	1	0x00	锁定状态保存方式：0x00——掉电不保存,0x01——掉电保存
LockFlag	1	0x00	锁定状态:0x00——解锁状态,0x01——锁定状态
ProgramFileName	4		节目文件名

如果需锁定的节目不存在，则返回 ERR_FILENOTEXIST 错误状态，返回 ACK或NACK。

命令实例（掉电不保存）：

锁定节目0：A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 01 00 00 80 00 00 00 00 00 FE 02 0B 00 A3 04 01 00 00 00 01 50
30 30 30 C2 40 5A

解锁节目0: A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 FE 02 0B 00 A3 04 01 00 00 00 00 50 30 30 30 FF 80 5A

8.19 设置是否显示轮播信息命令

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA2	命令分组编号
Cmd	1	0x08	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复。 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留
IsDispInfo	1		是否显示轮播信息 0x00——显示轮播信息 0x01——不显示轮播信息

返回 ACK 或 NACK。

命令实例：

不显示轮播信息命令：

A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 FE FF 00 80 FF 00 00 00 00 00 FE 02 06 00 A2 08 01 00 00 01 BC 51 5A

显示轮播信息命令：

A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 FE FF 00 80 FF 00 00 00 00 00 FE 02 06 00 A2 08 01 00 00 00 7D 91 5A

8.20 查询字库信息命令

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA2	命令分组编号
Cmd	1	0x09	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复。 0x01——控制器必须回复, 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留

实例：

查询字库信息命令：

A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 FE FF 00 80 FF 00 00 00 00 00 FE 02 05 00 A2 09 01 00 00 F0 00 5A

返回值：

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA2	命令分组编号
Cmd	1	0x09	命令编号
CmdError	1		命令处理状态
FontNum	1		字库总个数
Font1Type	1		字库 1 类型：0x00——英文,0x01——中文
Font1Width	1		字库 1 中字模宽度，单位为像素点
Font1Height	1		字库 1 中字模高度，单位为像素点
.....			
FontNType	1		字库 N 类型：0x00——英文,0x01——中文
FontNWidth	1		字库 N 中字模宽度，单位为像素点
FontNHeight	1		字库 N 中字模高度，单位为像素点

8.21 参数回读命令

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA2	命令分组编号
Cmd	1	0x0A	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复。 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留

返回值：

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0xA2	命令分组编号
Cmd	1	0x0A	命令编号
CmdError	1		命令处理状态
Reserved	2		保留
Address	2	0x0001	屏地址。在PHY层，广播地址定义如下：0xFFFF为广播地址1，此种模式下，控制器不返回数据，其可用于广播校时等命令。0xFFFE为广播地址2，此种模式主要用于广播设置屏参，控制器需返回数据。在返回的数据帧中，地址也应为0xFFFE。0x8000~0xDFFF地址为保留地址，对于物理层类型为TCP/IP或GPRS这种不需要处理DstAddr的，可将其目标地址设置为这个范围中的一个，默认设置地址为0x8000。
DeviceType	1		用于区分网络中不同的设备类型，定义如下：0x51——BX-5K1，0x58——BX-5K2，0x53——BX-5MK2，0x54——BX-5MK1
Baudrate	1		波特率，0x00 – 保持原有波特率不变，0x01 – 强制设置为9600，0x02 – 强制设置为57600
ScreenWidth	2		屏幕宽度
ScreenHeight	2		屏幕高度
Color	1		屏型：0x01——单色，0x02——双色
DA	1		数据极性，0x00 ——数据低有效，0x01 ——数据高有效
OE	1		OE极性：0x00 ——OE低有效，0x01—— OE高有效
FreqPar	1		CLK分频倍数
RowOrder	1		行顺序
MirrorMode	1		镜像属性：0x00 ——无镜像，0x01 ——镜像
OEAngle	1		OE 提前角
ScanMode	1	0x10	几扫：0x10 – 1/16 扫，0x08 – 1/8 扫，0x04 – 1/4扫，0x02 – 1/2扫，0x01 – 静态扫描
ScanConfNum	1		扫描配置编号上位机软件需要对扫描方式编号，以方便回读
LatticeMode	1	0x10	点阵模式0：R+G模式；1：G+R模式
Reserved	7		保留字节

8.22 客户信息回读命令

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA2	命令分组编号
Cmd	1	0x0B	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复。 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留

返回值：

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0xA2	命令分组编号
Cmd	1	0x0B	命令编号
CmdError	1		命令处理状态
Reserved	2		保留
ClientMsg	16		客户信息用 16 个字符表示且全部用 ASCII 表示，如：XRY，前三个字符使用 ASCII，后面 13 个字符使用 NULL 的 ASCII

8.23 设置提示信息

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA2	命令分组编号
Cmd	1	0x0C	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复。0x01——控制器必须回复,0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留
InfoNum	2		提示信息个数
Info0Offset	4		第一个提示信息偏移量
...	...	...	...
InfoNOffset	4		第N个提示信息偏移量
Info0Data	N		第1个提示信息数据
InfoNData	N		第N个提示信息数据

返回值：ACK 或 NACK。

数据格式：

参数	数据长度	默认值	描述
字节宽度	1		W
像素宽度	1		
像素高度	1		H
数据	W*H		1-Off,0-on

8.24删除提示信息

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA2	命令分组编号
Cmd	1	0x0D	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复。0x01——控制器必须回复,0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留
DelInfoNum	1	1	删除所有自定义提示信息

返回值： ACK 或 NACK。

8.25添加语音信息

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA2	命令分组编号
Cmd	1	0x0E	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复。 0x01——控制器必须回复, 0x02——控制器不必回复
Reserved	8	0	保留
StoreFlag	1	0x01	该值为 1 表示需要存储到 FLASH 中，掉电信息不丢失；该值为 0 表示不需要存储到 FLASH 中，掉电信息丢失
SoundPerson	1	0x00	发音人,该值范围是 0-5，共 6 种选择,默认为 0
SoundVolum	1	0x05	音量该值范围是 0~10，共 11 种，0 表示静音该值默认为 5

SoundSpeed	数据长度	0x05	语速该值范围是 0~10, 共 11 种,该值默认为 5
参数	数据长度	默认值	描述 SoundData 的编码格式: 该值意义如下: 0X00 GB2312;
SoundDataMode	1	0x00	0X01 GBK; 0X02 BIG5; 0X03 UNICODE
SoundReplayTimes	4	0x00000000	重播次数,该值为 0, 表示播放 1 次该值为 1, 表示播放 2 次.....该值为 0xffffffff, 表示播放无限次, 该值默认为 0;
SoundReplayDelay	4	0x00000000	重播时间间隔, 该值表示两次播放语音的时间间隔, 单位为 10ms, 该值默认为 0;
SoundReservedParaLen	1	0x00	语音参数保留长度
SoundReservedPara	N		语音参数保留参数当 SoundReservedParaLen 为 0 时不发送该部分参数
SoundDataLen	4		语音数据长度
SoundData	N		语音数据

返回值: ACK 或 NACK。

注意: 该命令对所有节目均有效, 主要适用于所有节目均需要播放相同的语音信息情况下, 客户不需要对每个节目重复设置语音信息; 或者客户发送临时语音信息, 便于频繁更新语音信息。播放某个节目时, 如果该节目内有语音区, 同时又发送了该命令, 则以该命令为准进行播放, 也就是说, 该命令的优先级高于节目自带语音信息。

8.26查询字库附加信息命令

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA2	命令分组编号
Cmd	1	0x11	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复。0x01——控制器必须回复,0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留

返回值:

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0XA2	命令分组编号
Cmd	1	0x11	命令编号
CmdError	1		命令处理状态
FontNum	1		字库总个数
NumOfFontPara	1		每个字库参数信息长度
FileName	4	OXXX	字库1文件名第一个字节O为中英文字库标志，定义： E——英文字库； O——中文字库； K——其余外文 后面三个字节（XXX）为文件编号，ASCII码表示文件名为字符串，发送按顺序发送，如“F123”则先发送‘F’，最后发送‘3’。
FontWidth	1		字库1中字模宽度，单位为像素点
FontHeight	1		字库1中字模高度，单位为像素点
Language CRC	2		字库1从Extended parameter length到 Revolving font 这10个参数的CRC校验，用于分辨新旧命令
Revolving font	1	0x00	字库1字体是否旋转，没有旋转为0x00，顺时针旋转90°为0x01，顺时针旋转180°为0x02，顺时针旋转270°为0x03
Font tilt	1	0x00	字库1字体外形，0x00表示常规，0x01表示倾斜
Font bold	1	0x00	字库1字体外形，0x00表示常规，0x01表示加粗
Underline	1	0x00	字库1下划线，0x00表示没有下划线，0x01表示有下划线
Font file format version number	1	0x01	字库1字库文件版本号 .0x00为老固件，0x01为新固件

参数	数据长度	默认值	描述
Language type	1		外文字库语言类型, 中文为0 英文为1 法语为2, 希伯来文为3 阿拉伯文为4 俄文为5 日语为6 西班牙语为7 韩文(朝鲜文)为8 泰文为9, 老挝文为0x0A, 藏文为0x0B, 缅甸语为0x0C, 维吾尔语为0x0D, 希腊文为0x0E, 越南文为0x0F 剩余部分待添加
Font type	2		字库1字体类型, 宋体为0 (0x0000) , 楷体为1 (0x0001) , 黑体为2 (0x0002) , 仿宋为3 (0x0003) , 微软雅黑为4 (0x0004) , 后续支持其他的, 上位机定义好告知后增加
LibData length	4		字库1字库点阵文件的长度
Font file generation time	8		字库文件生成时间.与版本时间格式保持一致都是8个字节
Extended parameter length	1	0x12	字库1扩展参数长度, 以字节为单位, 决定扩展参数个数
FontEncode	1	0x00	字库1字库编码格式。 0x01: GB2312编码, 0x02: GBK编码, 英文字库使用默认值 0x00
.....			
NumOfFontPara	1		每个字库参数信息长度

参数	数据长度	默认值	描述
FileName	4	OXXX	字库N文件名第一个字节O为中英文字库标志，定义： E——英文字库； O——中文字库； K——其余外文 后面三个字节（XXX）为文件编号，ASCII码表示文件名为字符串，发送按顺序发送，如“F123”则先发送‘F’，最后发送‘3’。
FontWidth	1		字库N中字模宽度，单位为像素点
FontHeight	1		字库N中字模高度，单位为像素点
Language CRC	2		字库N从Extended parameter length到 Revolving font 这10个参数的CRC校验，用于分辨新旧命令
Revolving font	1	0x00	字库N字体是否旋转， 没有旋转为0x00， 顺时针旋转90°为0x01， 顺时针旋转180°为0x02， 顺时针旋转270°为0x03
Font tilt	1	0x00	字库N字体外形，0x00表示常规，0x01表示倾斜
Font bold	1	0x00	字库N字体外形，0x00表示常规，0x01表示加粗
Underline	1	0x00	字库N下划线，0x00表示没有下划线，0x01表示有下划线
Font file format version number	1	0x01	字库N字库文件版本号 .0x00为老固件，0x01为新固件
Language type	1		外文字库语言类型， 中文为0 英文为1 法语为2， 希伯来文为3 阿拉伯文为4 俄文为5 日语为6 西班牙语为7 韩文(朝鲜文)为8 泰文为9， 老挝文为0x0A， 藏文为0x0B， 缅甸语为0X0C， 维吾尔语为0X0D， 希腊文为0X0E， 越南文为0X0F 剩余部分待添加

参数	数据长度	默认值	描述
Font type	2		字库N字体类型, 宋体为0 (0x0000) , 楷体为1 (0x0001) , 黑体为2 (0x0002) , 仿宋为3 (0x0003) , 微软雅黑为4 (0x0004) , 后续支持其他的, 上位机定义好告知后增加
LibData length	4		字库N字库点阵文件的长度
Font file generation time	8		字库N文件生成时间.与版本时间格式保持一致都是8个字节
Extended parameter length	1	0x12	字库N扩展参数长度, 以字节为单位, 决定扩展参数个数
FontEncode	1	0x00	字库N字库编码格式。0x01: GB2312编码,0x02: GBK编码,英文字库使用默认值 0x00

8.27删除动态区命令

删除动态区命令与更新动态区命令比较；删除动态区命令缺失了更新区域个数

参数	数据	描述
命令分组	A3	命令分组编号
命令编号	07	命令编号
控制器是否回复	01	需要回复
保留字节	00	保留字节
保留字节	00	保留字节
删除区域个数	02	删除区域个数;该值为0时没有删除的动态区;该值为0xFF时为删除全部动态区
删除动态区编号1	00	删除动态区的编号
删除动态区编号2	01	删除动态区的编号
删除动态区编号n	n	删除动态区的编号

示例:

删除全部动态区命令

(更新动态区命令)

a5 a5 a5 a5 a5 a5 a5 a5 fe ff 00 80 00 00 00 00 00 01 fe 02 08 00 a3 06 01 00 00 FF 00 FF FF 5a

(本命令)

a5 a5 a5 a5 a5 a5 a5 a5 fe ff 00 80 00 00 00 00 00 01 fe 02 07 00 a3 07 01 00 00 FF FF FF 5a

删除00动态区命令

(本命令)

a5 a5 a5 a5 a5 a5 a5 a5 fe ff 00 80 00 00 00 00 00 01 fe 02 08 00 a3 07 01 00 00 01 00 FF FF 5a

8.28 管脚配置相关命令

8.28.1单独配置IO功能

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0xA2	命令组
Cmd	1	0x15	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复。 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留
DataLen	2	0	数据长度
Pin0	1	0	测试按钮管脚 0:默认功能 1:开关选节目 2.IO输出
Pin1	1	0	红外接收管脚 0:默认功能 1:开关选节目 2.IO输出
Pin2	1	0	温湿度传感器管脚 0:默认功能 1:开关选节目 2.IO输出
Pin3	1	0	温度传感器管脚 0:默认功能 1:开关选节目 2.IO输出
Pin4	1	0	亮度传感器时钟管脚 0:默认功能 1:开关选节目 2.IO输出
Pin5	1	0	亮度传感器数据信号管脚 0:默认功能 1:开关选节目 2.IO输出
Pin6	1	0	管脚EXP01 0:默认功能 1:开关选节目 2.IO输出
Pin7	1	0	管脚EXP02 0:默认功能 1:开关选节目 2.IO输出

参数	数据长度	默认值	描述
Pin8	1	0	板载继电器 0:默认功能 1:开关选节目 2.IO输出

8.28.2配置单个外部管脚

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0xA2	命令组
Cmd	1	0x13	命令编号
Response	1	0x01	是否要求控制器回复。 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复数据长度
Reserved	2	0	保留
Pin	1	0	继电器序号 0:板载继电器 1:管脚EXP01 2:管脚EXP02 3.亮度传感器数据信号管脚 4.亮度传感器时钟管脚 5.温度传感器管脚 6.温湿度传感器管脚 7.红外接收管脚 8.测试按钮管脚
PIN_state	1	0	0:所属管脚低电平(继电器断开) 1:所属管脚高电平(继电器闭合)

8.28.3回读外部管脚高低电平状态

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0xA2	命令组
Cmd	1	0x14	命令编号
Response	1		是否要求控制器回复。 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留字节

回复

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0xA2	命令组
Cmd	1	0x14	命令编号
Status	1		控制器状态
Reserved	2	0	保留
DataLen	2	0	数据长度
Pin0	1	0	板载继电器 0:所属管脚低电平(继电器断开) 1:所属管脚高电平(继电器闭合)
Pin1	1	0	管脚EXP01 0:所属管脚低电平(继电器断开) 1:所属管脚高电平(继电器闭合)
Pin2	1	0	管脚EXP02 0:所属管脚低电平(继电器断开) 1:所属管脚高电平(继电器闭合)
Pin3	1	0	亮度传感器数据信号管脚 0:所属管脚低电平(继电器断开) 1:所属管脚高电平(继电器闭合)
Pin4	1	0	亮度传感器时钟管脚 0:所属管脚低电平(继电器断开) 1:所属管脚高电平(继电器闭合)
Pin5	1	0	温度传感器管脚 0:所属管脚低电平(继电器断开) 1:所属管脚高电平(继电器闭合)
Pin6	1	0	温湿度传感器管脚 0:所属管脚低电平(继电器断开) 1:所属管脚高电平(继电器闭合)
Pin7	1	0	红外接收管脚 0:所属管脚低电平(继电器断开) 1:所属管脚高电平(继电器闭合)
Pin8	1	0	测试按钮管脚 0:所属管脚低电平(继电器断开) 1:所属管脚高电平(继电器闭合)

8.28.4回读单独配置IO功能

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0xA2	命令组
Cmd	1	0x16	命令编号
Response	1		是否要求控制器回复。 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留字节

回复

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0xA2	命令组
Cmd	1	0x16	命令编号
Status	1		控制器状态
Reserved	2	0	保留
DataLen	2	0	数据长度
Pin0	1	0	测试按钮管脚 0:默认功能 1:开关选节目 2.IO输出
Pin1	1	0	红外接收管脚 0:默认功能 1:开关选节目 2.IO输出
Pin2	1	0	温湿度传感器管脚 0:默认功能 1:开关选节目 2.IO输出
Pin3	1	0	温度传感器管脚 0:默认功能 1:开关选节目 2.IO输出
Pin4	1	0	亮度传感器时钟管脚 0:默认功能 1:开关选节目 2.IO输出
Pin5	1	0	亮度传感器数据信号管脚 0:默认功能 1:开关选节目 2.IO输出
Pin6	1	0	管脚EXP01 0:默认功能 1:开关选节目 2.IO输出
Pin7	1	0	管脚EXP02 0:默认功能 1:开关选节目 2.IO输出
Pin8	1	0	板载继电器 0:默认功能 1:开关选节目 2.IO输出

8.28.5开关选节目设置

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0xA2	命令组
Cmd	1	0x17	命令编号
Response	1		是否要求控制器回复。 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留字节
DataLen	2	0	数据长度
onoff	1	0	是否开启开关选节目 0:关闭 1:开启
LogicMode	1	0	0: 单一逻辑控制 1: 组合逻辑控制
TriggerMode	1	0	触发模式(将原来10个保留字段中一个进行扩展) 0 电平触发 1 边沿触发(上升沿)(仅对EXP01和EXP02有效)

8.28.6回读开关选节目设置

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0xA2	命令组
Cmd	1	0x18	命令编号
Response	1		是否要求控制器回复。 0x01——控制器必须回复 0x02——控制器不必回复
Reserved	2	0	保留字节

回复:

参数	数据长度	默认值	描述
CmdGroup	1	0xA2	命令组
Cmd	1	0x98	命令编号
Response	1		控制器状态
Reserved	2	0	保留字节
DataLen	2	0	数据长度
LogicMode	1	0	0: 单一逻辑控制 1: 组合逻辑控制
TriggerMode	1	0	触发模式(将原来10个保留字段中一个进行扩展) 0 电平触发 1 边沿触发(上升沿)(仅对EXP01和EXP02有效)

9. 节目文件格式定义

参数	数据长度	默认值	描述
FileType	1	0x00	文件类型
FileName	4	PXXX	文件名XXX为文件编号，ASCII码表示文件名为字符串，发送按顺序发送，如“P123”则先发送‘P’，最后发送‘3’。开机 LOGO 文件名为“LOGO”。
FileLen	4		文件长度
Priority	1	0x00	节目播放优先级
DisplayType	2		节目播放方式，0——顺序播放，其他——定长播放的时间，单位为秒
PlayTimes	1		节目重复播放次数

参数	数据长度	默认值	描述
ProgramLife	8		节目生命周期，发送顺序为：起始年(2)+起始月(1)+起始日(1)+结束年(2)+结束月(1)+结束日(1)注：1. 时间均采用 BCD 码的方式2. 年范围为 0x1900—0x2099，0xffff 为永久有效，先发送 LSB，后发送 MSB
ProgramWeek	1		节目的星期属性 1. Bit0 为 1 表示一周中的每一天都播放。 2. Bit0 为 0 时，需判断 bit1-bit7 的来决定每天播放，bit1-bit7依次表示周一到周日。 3.比特为0表示禁止播放，为 1 表示播放。
ProgramTime	1		定时节目位 0 非定时，注：为 0 时则播放时段组数设置为 0
PlayPeriodGrpNum	1		节目播放时段组数，最多支持一组，当为 0 时 PlayPeriodSetting
PlayPeriodSetting0	6		播放组0，发送顺序为：起始小时(1)+起始分钟(1)+起始秒(1)+结束小时(1)+结束分钟(1)+结束秒(1)
AreaNum	1		区域个数
AreaDataLen0	4		区域 0 数据长度
AreaData0	N		区域 0 数据，其数据格式请参考 区域数据格式 （9.1 节）
.....			
AreaDataLenN	4		区域 N 数据长度
AreaDataN	N		区域 N 数据，其数据格式请参考 区域数据格式 （9.1 节）
CHK	2		整个节目文件的 CRC16 校验值（从 FileType 到 AreaDataN），此校验值不可被忽略。

9.1 区域数据格式

参数	数据长度	默认值	描述
AreaType	1	0x00	区域类型
AreaX	2		区域 X 坐标, 高字节最高位为 1 时, 表示以像素点为单位 高字节最高位为 0 时, 表示以字节(8 个像素点)为单位
AreaY	2		区域 Y 坐标, 以像素点为单位
AreaWidth	2		区域宽度, 高字节最高位为 1 时, 表示以像素点为单位 高字节最高位为 0 时, 表示以字节(8 个像素点)为单位
AreaHeight	2		区域高度, 以像素点为单位
DynamicAreaLoc	1	0xFF	动态区域编号;注意: 该参数只对动态区有效, 其他区域为默认值, 动态区必须统一编号, 编号从 0 开始递增。
Lines_sizes	1		行间距
RunMode	1		动态区运行模式: 0—动态区数据循环显示 1—动态区数据显示完成后静止显示最后一页数据 2— 动态区数据循环显示, 超过设定时间后数据仍未更新时删除动态区信息。
Timeout	2		动态区数据超时时间, 单位为秒
SoundMode	1		是否使能语音播放 0 表示不使能语音 1 表示播放下文中 Data 部分内容 2 表示播放下文中 SoundData 部分内容
SoundPerson/Repeat Times (仅对支持语音播放控制卡有效)	1	0	Bit0- Bit3 发音人, 0~5, 共 6 种。 Bit4- Bit7 播放次数, 0~15, 共 16 种。 当 SoundMode不为0时才发送该字节, 否则不发送
SoundVolume (仅对支持语音播放控制卡有效)	1	5	音量, 0~10, 共11种, 0表示静音。 当SoundMode不为0时才发送该字节, 否则不发送

参数	数据长度	默认值	描述
SoundSpeed (仅对支持语音播放控制卡有效)	1	5	语速, 0~10, 共 10 种。 当 SoundMode 不为 0 时才发送该字节, 否则不发送
SoundDataLen (仅对支持语音播放控制卡有效)	4		当 SoundMode 为 2 时, 才发送该部分内容。表示 SoundData 部分数据长度
SoundData (仅对支持语音播放控制卡有效)	N		当 SoundMode 为 2 时, 才发送该部分内容, 否则不发送, 具体格式请参考下文中 Data 的格式
ExtendParaLen	1	N	拓展位个数, 如: 0x0A, 则拓展位为 10 位 (该值默认为 0, 仅对支持新版字库的控制卡固件有效)
TypeSetting	1	0x00	排版方式 (上下左右有优先级) 当 ExtendParaLen > 0, 才发送该字节, 否则不发送 0: 表示先从左往右, 再从上往下 1: 表示先从右往左, 再从上往下 2: 表示先从上往下, 再从左往右 3: 表示先从上往下, 再从右往左
Font_sizes	1		字间距, 当 ExtendParaLen > 1 时才发送, 字间距, 像素点为单位
Reserved	N-1	0x00	拓展保留位, 当 ExtendParaLen > 1, 才发送, 否则不发送根据 ExtendParaLen 数值大小确定长度
TextAlignment	1	0x00	字体对齐方式, Bit1 Bit0: 0 0----左对齐(左右默认) 0 1----右对齐(左右) 1 0----居中对齐(左右) Bit3 Bit2: 0 0----上对齐(上下默认) 0 1----下对齐(上下) 1 0----居中对齐(上下)
SingleLine	1	0x02	是否单行显示 0x01——单行显示 0x02——多行显示
NewLine	1		是否自动换行 0x01——不自动换行, 显示数据在换行时必须插入换行符 0x02——自动换行, 显示内容不需要换行符, 但是只能使用统一的中文字体和英文字体

参数	数据长度	默认值	描述
DisplayMode	1		显示方式，其定义如下： 0x01——静止显示 0x02——快速打出 0x03——向左移动 0x04——向右移动 0x05——向上移动 0x06——向下移动 0x07——闪烁
ExitMode	1	0x00	退出方式
Speed	1		显示速度，定义如下： 0x00——最快 0x01—— 0x18——最慢
StayTime	1		显示特技停留时间，单位为 0.5s
DataLen	4		数据长度（包括换行，颜色等转义参数）
Data	N		显示数据，即用户需显示的内容，包括所有特殊字符（请参考“图文区内容编辑”一章）

命令示例9:

A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 FE FF 00 80 00 00 00 00 00 00 FE 02 59 00 **A1 06 01 00 00 50 30 30 30 01 00 00 47 00 00 00 00 00 00 50 30 30 30 47 00 00 00 FF 00 00 01 FF FF FF FF FF FF FF 01 00 00 01 2C 00 00 00 00 00 80 00 00 80 80 20 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 00 0A 0A 0D 00 00 00 BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9 4F 6E 62 6F 6E 0F 18** EC F0 5A

命令9发送，控制卡型号为6K3,屏幕大小为128X32，手动换行，多行显示，显示内容：“欢迎光临 Onbon”，字体大小中文16X16，英文8X16，命令解析见下表。

参数	数据	描述
命令分组	A1	命令分组编号
命令编号	06	命令编号
控制器是否回复	01	需要回复
保留字节	00 00	2个保留字节
文件名	50 30 30 30	文件名
是否最后一包	01	是否最后一包
包号	00 00	包号
包长	47 00	包长（低位在前）
数据包位置	00000000	包位置
文件类型	00	文件类型
文件名	50 30 30 30	文件名
文件长度	47000000	文件长度（低位在前）
节目优先级	FF	节目播放优先级
节目播放方式	0000	节目播放方式
节目重复播放次数	01	节目重复播放次数
节目生命周期	FF FF FF FF FF FF FF FF	节目生命周期
节目星期属性	01	节目星期属性
定时节目位	00	非定时节目
节目播放时段组数	00	节目播放时段组数
区域个数	01	区域个数
区域数据长度	2C 00 00 00	区域数据长度（低位在前）
区域类型	00	区域类型
X坐标	80 00	坐标0（高字节在前，以像素点为单位）
Y坐标	00 00	坐标0
区域宽度	80 80	区域宽度128，以像素点为单位

参数	数据	描述
区域高度	00 20	区域高度32，以像素点为单位
区域编号	FF	区域编号
行间距	00	行间距
区运行模式	00	区运行模式
区超时时间	0000	超时时间
是否使能语音	00	是否使能语音
扩展位个数	00	扩展位个数
字体对齐方式	00	左对齐
是否单行显示	02	多行显示
是否自动换行	02	自动换行
显示方式	02	快速打出
退出方式	00	退出方式
显示速度	0A	显示速度
停留时间	0A	停留时间
显示数据长度	0D 00 00 00	显示数据长度(低位在前)
显示数据	BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9 4F 6E 62 6F 6E	欢迎光临Onbon
文件数据CRC校验	0F 18	整个节目文件的CRC16校验值（从FileType到AreaDataN）
CRC校验	EC F0	整条命令的CRC16校验

9.2 多分区节目文件实例分析

命令示例10：

A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 63 02 77 00 **A1 06 01 00 00 50 30 30 30 01 00 00 65 00 00 00 00 00 50 30 30 30 65 00 00 00 FF 00 00 01 FF FF FF FF FF FF FF 01 00 00 02 27 00 00 00 00 80 00 00 80 80 10 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 02 02 03 00 0A 0A 08 00 00 00 BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9 23 00 00 00 00 80 10 00 80 80 10 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 02 02 03 00 0A 0A 04 00 00 00 31 32 33 34 8A EC F7 4C 5A**

控制卡型号为6K3，屏大小128X32，手动换行，多行显示，区域1，起始坐标（0,0），区域大小为（128，16），显示内容：“欢迎光临”，区域2，起始坐标（0,16），区域大小为（128，16），显示内容：“1234”，字体为中文16X16，英文8X16。（本实例仅展示命令里各数据格式及其含义）

参数	数据	描述
命令分组	A1	命令分组编号
命令编号	06	命令编号
控制器是否回复	01	需要回复
保留字节	00 00	2个保留字节
文件名	50303030	文件名
是否最后一包	01	是否最后一包
包号	00 00	包号
包长	65 00	包长
包位置	00000000	包位置
文件类型	00	文件类型
文件名	50303030	文件名
文件长度	6500	文件长度（低位在前）
节目优先级	FF	节目优先级
节目播放方式	0000	播放方式
节目重复播放次数	01	播放次数
节目生命周期	FF FF FF FF FF FF FF FF	生命周期
节目星期属性	01	节目星期属性
定时节目位	00	定时节目位
节目播放时段组数	00	节目播放时段组数
区域个数	02	区域个数
区域0数据长度	27 00 00 00	区域0数据长度（低位在前）
区域类型	00	区域0类型
X坐标	80 00	坐标0（高字节在前，像素点为单位）
Y坐标	00 00	坐标0
区域宽度	80 80	区域0宽度128，像素点为单位
区域高度	00 10	区域0高度16，像素点为单位
区域编号	FF	区域编号
行间距	00	行间距
区域运行模式	00	区运行模式

参数	数据	描述
区域超时时间	0000	超时时间
是否使能语音	00	不使能语音
扩展位个数	00	扩展位个数
字体对齐方式	00	字体对齐方式
是否单行显示	02	多行显示
是否自动换行	02	自动换行
显示方式	03	向左移动
退出方式	00	退出方式
显示速度	0A	显示速度
停留时间	0A	停留时间
显示数据长度	08 00 00 00	显示数据长度（低位在前）
显示数据	BB B6 D3 AD B9 E2 C1 D9	欢迎光临
区域1数据长度	23 00 00 00	区域1数据长度（低位在前）
区域类型	00	区域1类型
X坐标	80 00	区域1的X坐标（高字节在前，像素点为单位）
Y坐标	00 10	区域1的Y坐标
区域宽度	80 80	区域1宽度128，像素点为单位
区域高度	00 10	区域1高度16，像素点为单位
区域编号	FF	区域1编号
行间距	00	行间距
区域运行模式	00	区域运行模式
区域超时时间	0000	超时时间
是否使能语音	00	不使能语音
扩展位个数	00	扩展位个数
字体对齐方式	00	字体对齐方式
是否单行显示	02	多行显示
是否自动换行	02	自动换行
显示方式	03	向左移动
退出方式	00	退出方式

参数	数据	描述
显示速度	0A	显示速度
停留时间	0A	停留时间
显示数据长度	04 00 00 00	显示数据长度（低位在前）
显示数据	31 32 33 34	1234
CRC校验	8A EC	文件数据的CRC16校验

10.其他文件格式

10.1 控制器参数配置文件

参数	数据长度	默认值	描述
----	------	-----	----

参数	数据长度	默认值	描述
FileType	1	0x01	文件类型
FileName	4	CXXX	文件名XXX为文件编号，从0开始文件名为字符串，发送按顺序发送，如“C123”则先发送‘C’，最后发送‘3’。
FileLen	4		文件长度
ControlName	8	LEDCON01	控制器名称,控制器名为字符串，发送时按先后顺序发送
Address	2	0x0001	控制器地址,控制器出厂默认地址为0x0001(0x0000地址将保留),控制除了对发送给自身地址的数据包进行处理外，还需对广播数据包进行处理。在PHY层，广播地址定义如下：0xffff为广播地址1，此种模式下，控制器不返回数据，其可用于广播校时等命令。0xfffe为广播地址2，此种模式主要用于广播设置屏参，控制器需返回数据。在返回的数据帧中，地址也应为0xfffe
Baudrate	1	0x00	波特率 0x00 – 保持原有波特率不变 0x01 – 强制设置为9600 0x02 – 强制设置为57600 0x03 – 强制设置为2400 0x04 – 强制设置为 4800 0x05 – 强制设置为 19200 0x06 – 强制设置为 115200
ScreenWith	2		屏幕宽度
ScreenHeight	2		屏幕高度
Color	1		显示屏颜色定义，单色时为1，双色时为3，三色时为7
MirrorMode	1	0	镜像属性 0x00 ——无镜像 0x01 ——镜像
OE	1		OE极性 0x00 ——OE低有效 0x01—— OE高有效
DA	1		数据极性 0x00 ——数据低有效 0x01 ——数据高有效
RowOrder	1		行顺序
FreqPar	1		CLK分频倍数

参数	数据长度	默认值	描述
OEWidth	1		OE宽度
OEAngle	1		OE提前角
FaultProcessMode	1	0	控制器的错误处理模式,0x00-自动处理,0x01-手动处理(此模式仅供调试人员使用)
CommTimeout	1	0x02	通讯超时时间, 单位秒,串口—2秒,GPRS—30秒
RunMode	1	0	控制器运行模式 0x00 - 正常模式 0x01 - 调试模式, 输出信息到终端
LogMode	1		日志模式 0x00-无日志 0x01-记录控制器错误 0x02-记录控制器错误和上位机对控制器的所有操作
TipLanguage	1	0x00	0 表示上位机软件是中文版, 底层固件在显示提示信息时需调用内置的中文提示信息; 1 表示上位机软件是英文版, 底层固件在显示提示信息时需调用内置的英文提示信息; 255表示上位机软件是其他语言版, 底层固件在显示提示信息时需调用自定义提示信息;
LatticeMode	1	0x00	点阵模式, 0:R+G模式; 1: G+R模式
Reverse	6	0x00	保留
CHK	2		整个文件的 CRC16 校验值

10.2 字库文件

参数	数据长度	默认值	描述
FileType	1	0x04	文件类型
FileName	4	OXXX	文件名第一个字节O为中英文字库标志，定义： E——英文字库； O——中文字库； K——其余外文 后面三个字节（XXX）为文件编号，ASCII码表示文件名为字符串，发送按顺序发送，如“F123”则先发送‘F’，最后发送‘3’。
FileLen	4		文件长度
FontWidth	1		字体宽度
FontHeight	1		字体高度
LibData	N		标准的字库数据格式
Extended parCRC	2		字库N从Extended parameter length到 Revolving font 这10个参数的CRC校验，用于分辨新旧命令
Revolving font	1	0x00	字库N字体是否旋转， 没有旋转为0x00， 顺时针旋转90°为0x01， 顺时针旋转180°为0x02， 顺时针旋转270°为0x03
Font tilt	1	0x00	字库N字体外形，0x00表示常规，0x01表示倾斜
Font bold	1	0x00	字库N字体外形，0x00表示常规，0x01表示加粗
Underline	1	0x00	字库N下划线，0x00表示没有下划线，0x01表示有下划线
Font file format version number	1	0x01	字库N字库文件版本号 .0x00为老固件，0x01为新固件

参数	数据长度	默认值	描述
Language type	1		外文字库语言类型, 中文为0 英文为1 法语为2, 希伯来文为3 阿拉伯文为4 俄文为5 日语为6 西班牙语为7 韩文(朝鲜文)为8 泰文为9, 老挝文为0x0A, 藏文为0x0B, 缅甸语为0X0C, 维吾尔语为0X0D, 希腊文为0X0E, 越南文为0X0F 剩余部分待添加
Font type	2		字库N字体类型, 宋体为0 (0x0000) , 楷体为1 (0x0001) , 黑体为2 (0x0002) , 仿宋为3 (0x0003) , 微软雅黑为4 (0x0004) , 后续支持其他的, 上位机定义好告知后增加
LibData length	4		字库N字库点阵文件的长度
Font file generation time	8		字库N文件生成时间
Extended parameter length	1	0x16	字库N扩展参数长度, 以字节为单位, 决定扩展参数个数 备注: 不包括自身, 从Font file generation time到Extended parCRC
FontEncode	1	0x00	字库编码格式。0x01: GB2312编码,0x02: GBK编码,英文字库使用默认值 0x00
CHK	2		整个文件的 CRC16 校验值

10.3 图库文件

参数	数据长度	默认值	描述
FileType	1	0x04	文件类型
FileName	4	TXXX	文件名XXX为文件编号，ASCII码表示文件名为字符串，发送按顺序发送，如“T123”则先发送‘T’，最后发送‘3’。
FileLen	4		文件长度
LibData	N		图库数据，参考 bitmap structure V1.1.doc 文档
CHK	2		整个文件的 CRC16 校验值

11.图文区内容编辑

字库卡由于采用字符编码的方式，可以忽略不同区域类型数据的组织方式，每个区域都可以采用相同编辑的方式。编辑区域内容时将采用一些转义字符，以构成内容的显示样式。在显示文字前必须先定义文字使用的字库或图库名、文字颜色。如果文字样式没有改变，文字将按照之前设置的方式显示。在需要更改文字样式时，也要先定义文字使用的字库或图库名、文字颜色。编辑时间区时，时间参数也采用转义字符的方式，用户可以根据需要编辑出自己想要的各种显示样式。

11.1 转义字符定义

编号	转义字符	描述
1	"\FXXXX"	字库文件名，在编辑显示文字前，必须先定义文字使用哪种字库。 XXXX为文字使用的字库文件名，字库文件名的默认定义： "X"(第一)O 表示中文，E 表示英文，K 表示外文， O000——16点阵中文字库， O001——24点阵中文字库， O002——32 点阵中文字库， E000——16点阵英文字库， E001——24点阵英文字库， E002——32点阵英文字库。 当为外文字库时（5代字库卡不支持下列小语种，6代字库卡较新固件已支持下列小语种），假设添加时字库名均为0，调用方式为： FK000---法文 FK100---希伯来文 FK200---阿拉伯文 FK300---西里尔字母（俄文，蒙古文等） FK400---日文 FK500---西班牙语 FK600---朝鲜文音节（韩文，朝鲜文） FK700---泰文 FK800---老挝文 FK900---藏文 FKA00---缅甸文 注意：同一个区域内不允许有不同高度的字体出现。
2	"\TXXX"	图库文件名，在编辑显示图片前，必须指出图片所在的图库名。每一幅图片前都必须添加。图库文件名后紧跟图片名称，并以" "作为结束符，图片名最长 8 个字符。
3	"\CX"	文字颜色，"X"为颜色编码，其定义如下： 0x31——表示红色； 0x32——表示绿色； 0x33——表示黄色； 0x34——表示蓝色； 0x35——表示青色； 0x36——表示品红； 0x37——表示白色
4	"\DX"	插入日期或时间的格式，X 定义如下：'S':秒，'M':分，'H':时，'D':日，'L':月，'Y':年，'W':星期

编号	转义字符	描述
5	"\WXXXX"	显示温度。 第一个"X"为温度单位，其定义如下： 'C':摄氏度 'F':华氏度 第二个"X"为数字，表示传感器类型，其定义如下： 0x0——DS18B20； 0x1——SHT11； 第三个"X"为数字，显示温度的精度，其定义如下： '0':表示整数 '1':表示带一位小数； 例如：" \WC01"表示用 DS18B20 传感器带一位小数的摄氏度显示当前温度
6	"\n"	换行符
7	"[n?]"	设置数字处理策略： [n0] ——自动判断； [n1] ——数字作号码处理； [n2] ——数字作数值处理
8	"[g?]"	合成语种设置： [g0] ——自动判断语种； [g1] ——阿拉伯数字、度量单位、特殊符号等合成为中文； [g2] ——阿拉伯数字、度量单位、特殊符号等合成为英文
5	"[h?]"	设置单词发音方式： [h0] ——自动判断单词发音方式； [h1] ——字母发音方式； [h2] ——单词发音方式

11.2 文本内容编辑

图文区可以插入文字、图片、时间参数数据，下面将举例说明图文区的显示样式和数据格式：
"\FO000\C1 上海仰邦\FE000onbon\n\F0001\C2 欢迎你",字串中 O000 为 16点阵中文字库名，E000 为 16 点阵英文字库名，O001为24号中文字库，\C1为红色参数，\C2为绿色参数。

值得注意的是内容开始时必须设置所使用的中文或英文字库以及文字颜色，文字将按照此规则显示直至参数改变。

另外，编辑图片时，图片名以'|'为结束符，也即图片名中不能包含有'|'。

例如：

"\FO001\C1 上海仰邦\T000star|ABCD"，将显示汉字“上海仰邦”、图片star、字符“ABCD”。图片名最长 8 个字符。下面给出测试指令，该测试指令需将屏参设为 256*96：

先发送开始写文件命令：
A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 FE 02 0E 00 A1 05 01 00 00 01 50 30 30 30 49 00 00 00 E2 16 5A

然后发送写文件命令，该实例分区为(192,0,64,64),显示内容为“www.onbonbx.com”：

A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 FE 02 5B 01 00 A1 06 01 00 00 50 30 30 30 01 00
00 49 00 00 00 00 00 00 50 30 30 30 49 00 00 00 FF 00 00 01 FF FF 01 24 14 20 01 24 FF 00 00 01 2A 00
00 00 00 18 00 00 00 08 00 40 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 02 02 01 00 00 0A 0F 00 00 00 77 77 77 2E 6F
6E 62 6F 6E 62 78 2E 63 6F 6D 52 4D 07 11 5A

11.3 时间内容编辑

通过插入时间参数的方式，客户可以编辑任意显示格式的时间，如以下字符串：

“\FO000\C1 今天是\FE000\DY 年\DL 月\DD 日\n\C3\DH 时\DM 分\DS 秒”

附录

CRC校验算法

For the calculation of the CRC-16 the following polynomial is used:

$$X^{16} + X^{15} + X^2 + 1 = (X + 1) * (X^{15} + X + 1).$$

For this polynomial efficient calculation via a table is possible. Below the algorithm is given in C:

```
#define CRC(crc,byte) (((crc) >> 8) ^ tabel[((crc) ^ (unsigned int) (byte)) & 0xFF])

static const uint16 tabel[256] = {
0x0000, 0xc0c1, 0xc181, 0x0140, 0xc301, 0x03c0, 0x0280, 0xc241,
0xc601, 0x06c0, 0x0780, 0xc741, 0x0500, 0xc5c1, 0xc481, 0x0440,
0xcc01, 0x0cc0, 0x0d80, 0xcd41, 0x0f00, 0xcfc1, 0xce81, 0x0e40,
0x0a00, 0xcac1, 0xcb81, 0x0b40, 0xc901, 0x09c0, 0x0880, 0xc841,
0xd801, 0x18c0, 0x1980, 0xd941, 0x1b00, 0xdbc1, 0xda81, 0x1a40,
0x1e00, 0xdec1, 0xdf81, 0x1f40, 0xdd01, 0x1dc0, 0x1c80, 0xdc41,
0x1400, 0xd4c1, 0xd581, 0x1540, 0xd701, 0x17c0, 0x1680, 0xd641,
0xd201, 0x12c0, 0x1380, 0xd341, 0x1100, 0xd1c1, 0xd081, 0x1040,
0xf001, 0x30c0, 0x3180, 0xf141, 0x3300, 0xf3c1, 0xf281, 0x3240,
0x3600, 0xf6c1, 0xf781, 0x3740, 0xf501, 0x35c0, 0x3480, 0xf441,
0x3c00, 0xfcc1, 0xfd81, 0x3d40, 0xff01, 0x3fc0, 0x3e80, 0xfe41,
0xfa01, 0x3ac0, 0x3b80, 0xfb41, 0x3900, 0xf9c1, 0xf881, 0x3840,
0x2800, 0xe8c1, 0xe981, 0x2940, 0xeb01, 0x2bc0, 0x2a80, 0xea41,
0xee01, 0x2ec0, 0x2f80, 0xef41, 0x2d00, 0xedc1, 0xec81, 0x2c40,
0xe401, 0x24c0, 0x2580, 0xe541, 0x2700, 0xe7c1, 0xe681, 0x2640,
0x2200, 0xe2c1, 0xe381, 0x2340, 0xe101, 0x21c0, 0x2080, 0xe041,
0xa001, 0x60c0, 0x6180, 0xa141, 0x6300, 0xa3c1, 0xa281, 0x6240,
0x6600, 0xa6c1, 0xa781, 0x6740, 0xa501, 0x65c0, 0x6480, 0xa441,
0x6c00, 0xacc1, 0xad81, 0x6d40, 0xaf01, 0x6fc0, 0x6e80, 0xae41,
0xaa01, 0x6ac0, 0x6b80, 0xab41, 0x6900, 0xa9c1, 0xa881, 0x6840,
0x7800, 0xb8c1, 0xb981, 0x7940, 0xbb01, 0x7bc0, 0x7a80, 0xba41,
0xbe01, 0x7ec0, 0x7f80, 0xbf41, 0x7d00, 0xbdc1, 0xbc81, 0x7c40,
0xb401, 0x74c0, 0x7580, 0xb541, 0x7700, 0xb7c1, 0xb681, 0x7640,
0x7200, 0xb2c1, 0xb381, 0x7340, 0xb101, 0xb1c0, 0x7080, 0xb041,
0x5000, 0x90c1, 0x9181, 0x5140, 0x9301, 0x53c0, 0x5280, 0x9241,
0x9601, 0x56c0, 0x5780, 0x9741, 0x5500, 0x95c1, 0x9481, 0x5440,
0x9c01, 0x5cc0, 0x5d80, 0x9d41, 0x5f00, 0x9fc1, 0x9e81, 0x5e40,
0x5a00, 0x9ac1, 0x9b81, 0x5b40, 0x9901, 0x59c0, 0x5880, 0x9841,
0x8801, 0x48c0, 0x4980, 0x8941, 0x4b00, 0x4bc1, 0x4a81, 0x4a40,
0x4e00, 0x4ec1, 0x4f81, 0x4f40, 0x4d01, 0x4dc0, 0x4c80, 0x4c41,
0x4400, 0x44c1, 0x4581, 0x4540, 0x4701, 0x47c0, 0x4680, 0x4641,
0x8201, 0x42c0, 0x4380, 0x8341, 0x4100, 0x81c1, 0x8081, 0x4040
};

unsigned short CalCCRC(uint8 *data, uint32 size)
{
uint32 i;
unsigned short crc = 0;
for (i = 0; i < size; i++) {
crc = CRC(crc, data[i]);
}
return crc;
}
```

